

中央管理点入出力一覧表（１）

記 号	名 称	リモート盤	盤	取合 回路	操作			表示			計測入力 4-20mA他	計量	グラフィック パネル			備 考
					設定	切換	発停	状態	警報	故障			操作	状態	警報	
67RR1	引込方向性地絡継電器（本線）	RS-4	高圧負荷開閉器 (本線用)						1							
67RR2	引込方向性地絡継電器（予備電源）	RS-4	高圧負荷開閉器 (予備電源用)						1							
89R1	高圧断路器	RS-4	本線高圧引込盤					1								
52R1	高圧遮断器	RS-4	＃					1								
27R1	高圧不足電圧継電器	RS-4	＃						1							
89R2	高圧断路器	RS-4	予備電源高圧引込盤					1								
52R2	高圧遮断器	RS-4	＃					1								
27R2	高圧不足電圧継電器	RS-4	＃						1							
89R3	受電電力量	RS-4	高圧引込盤									1				
	高圧断路器	RS-4	高圧受電盤					1								
	デマンド監視装置	RS-4	高圧引込盤						1							
52R3	高圧遮断器	RS-4	高圧受電盤					1								
51R1	高圧過電流	RS-4	＃						1							
27R3	高圧不足電圧継電器	RS-4	＃					1								
VR1	高圧受電電圧	RS-4	＃							1						
AR1	高圧受電電流	RS-4	＃							1						
WR1	高圧受電電力	RS-4	＃							1						
PFR1	高圧受電力率	RS-4	＃							1						
VARR1	高圧受電無効電力	RS-4	＃							1						
COS2	VCB手動／自動	RS-4	本線高圧引込盤					1								
52AB	高圧遮断器	RS-4	高圧母線連絡盤 リレー切替盤					1								
64R1	高圧地絡過電圧継電器	RS-4	＃						1							
52GA	高圧遮断器	RS-4	発電機連絡盤					1								
27R4	高圧不足電圧継電器	RS-4	＃						1							
64R2	高圧地絡過電圧継電器	RS-4	＃													
52G1	低圧電灯遮断器	RS-4	NO. 1キ電盤					1								
51G1	低圧電灯過電流	RS-4	＃						1							
AG1	低圧電灯電流	RS-4	＃							1						
67G1	低圧電灯地絡方向継電器	RS-4	＃						1							
52G2	低圧電灯遮断器	RS-4	＃					1								
51G2	低圧電灯過電流	RS-4	＃						1							
AG2	低圧電灯電流	RS-4	＃							1						
67G2	低圧電灯地絡方向継電器	RS-4	＃						1							
52G3	非常電灯遮断器	RS-4	NO. 2キ電盤					1								
51G3	非常電灯過電流	RS-4	＃						1							
AG3	非常電灯電流	RS-4	＃							1						
67G3	非常電灯地絡方向継電器	RS-4	＃						1							
52G4	非常動力遮断機	RS-4	＃					1								
51G4	非常動力過電流	RS-4	＃						1							
AG4	非常動力電流	RS-4	＃							1						
67G4	非常動力地絡方向継電器	RS-4	＃						1							
64R2	高圧地絡過電圧継電器	RS-4	＃						1							
27R2	高圧不足電圧継電器	RS-4	＃						1							
52F1	高圧コンデンサー遮断器	RS-4	NO. 3キ電盤					1								
51F1	高圧コンデンサー過電流	RS-4	＃						1							
67F1	高圧コグナ地絡方向継電器	RS-4	＃						1							
AF1	高圧コンデンサー電流	RS-4	＃							1						
HAF1	高圧コンデンサー高調波電流	RS-4	＃						1							
52F2	低圧動力遮断器	RS-4	＃					1								
51F2	低圧動力過電流	RS-4	＃						1							
AF2	低圧動力電流	RS-4	＃							1						
67F1	低圧動力地絡方向継電器	RS-4	＃						1							
42C1	高圧コンデンサー電磁接触器（NO. 1）	RS-4	NO 高圧コンデンサー盤					1								
PF1	高圧コンデンサーヒューズ断（NO. 1）	RS-4	＃						1							
SR1	高圧コンデンサーリアクトル異常（NO. 1）	RS-4	＃						1							
SC1	高圧コンデンサー異常（NO. 1）	RS-4	＃						1							
42C2	高圧コンデンサー電磁接触器（NO. 2）	RS-4	NO. 2 高圧コンデンサー盤						1							
PF2	高圧コンデンサーヒューズ断（NO. 2）	RS-4	＃						1							
SR2	高圧コンデンサーリアクトル異常（NO. 2）	RS-4	＃						1							
SC2	高圧コンデンサー異常（NO. 2）	RS-4	＃						1							
42C3	高圧コンデンサー電磁接触器（NO. 3）	RS-4	NO. 3 高圧コンデンサー盤					1								
PF3	高圧コンデンサーヒューズ断（NO. 3）	RS-4	＃						1							
SR3	高圧コンデンサーリアクトル異常（NO. 3）	RS-4	＃						1							
SC3	高圧コンデンサー異常（NO. 3）	RS-4	＃						1							
89L1	低圧電灯負荷開閉器（NO. 1）	RS-4	NO. 1 低圧電灯盤					1								
37L1	低圧電灯ヒューズ断（NO. 1）	RS-4	＃						1							
51GL1	低圧電灯変圧器漏電（NO. 1）	RS-4	＃						1							
26TL1	低圧電灯変圧器温度異常（NO. 1）	RS-4	＃						1							
49L1	低圧電灯過負荷（NO. 1）	RS-4	＃						1							
AL1	低圧電灯電流（NO. 1）	RS-4	＃							1						
30ML1	低圧電灯MCCBトリップ（NO. 1）	RS-4	＃						1							
89L2	低圧電灯負荷開閉器（NO. 2）	RS-4	NO. 2 低圧電灯盤					1								
37L2	低圧電灯ヒューズ断（NO. 2）	RS-4	＃						1							
51GL2	低圧電灯変圧器漏電（NO. 2）	RS-4	＃						1							
26TL2	低圧電灯変圧器温度異常（NO. 2）	RS-4	＃						1							
49L2	低圧電灯過負荷（NO. 2）	RS-4	＃						1							
AL2	低圧電灯電流（NO. 2）	RS-4	＃							1						
30ML2	低圧電灯MCCBトリップ（NO. 2）	RS-4	＃						1							
89L3	低圧電灯負荷開閉器（NO. 3）	RS-4	NO. 3 低圧電灯盤					1								
37L3	低圧電灯ヒューズ断（NO. 3）	RS-4	＃						1							
51GL3	低圧電灯変圧器漏電（NO. 3）	RS-4	＃						1							
26TL3	低圧電灯変圧器温度異常（NO. 3）	RS-4	＃						1							
49L3	低圧電灯過負荷（NO. 3）	RS-4	＃						1							
AL3	低圧電灯電流（NO. 3）	RS-4	＃							1						

記 号	名 称	リモート盤	盤	取合 回路	操 作			表 示		計測入力 4-20mA	計量 他	グラフィック パネル			備 考
					設定	切換	発停	状態	警報			故障	操作	状態	
30ML3	低圧電灯MCCBトリップ（NO. 3）	RS-4	※						1						
89L4	低圧電灯負荷開閉器（NO. 4）	RS-4	NO. 4 低圧電灯盤					1							
37L4	低圧電灯ヒューズ断（NO. 4）	RS-4	※						1						
51GL4	低圧電灯変圧器漏電（NO. 4）	RS-4	※						1						
26TL4	低圧電灯変圧器温度異常（NO. 4）	RS-4	※						1						
49L4	低圧電灯過負荷（NO. 4）	RS-4	※						1						
AL4	低圧電灯電流（NO. 4）	RS-4	※							1					
30ML4	低圧電灯MCCBトリップ（NO. 4）	RS-4	※						1						
89L5	低圧電灯負荷開閉器（NO. 5）	RS-4	NO. 5 低圧電灯盤					1							
37L5	低圧電灯ヒューズ断（NO. 5）	RS-4	※						1						
51GL5	低圧電灯変圧器漏電（NO. 5）	RS-4	※						1						
26TL5	低圧電灯変圧器温度異常（NO. 5）	RS-4	※						1						
49L5	低圧電灯過負荷（NO. 5）	RS-4	※						1						
AL5	低圧電灯電流（NO. 5）	RS-4	※							1					
30ML5	低圧電灯MCCBトリップ（NO. 5）	RS-4	※						1						
89L6	低圧電灯負荷開閉器（NO. 6）	RS-4	NO. 6 低圧電灯盤					1							
37L6	低圧電灯ヒューズ断（NO. 6）	RS-4	※						1						
51GL6	低圧電灯変圧器漏電（NO. 6）	RS-4	※						1						
26TL6	低圧電灯変圧器温度異常（NO. 6）	RS-4	※						1						
49L6	低圧電灯過負荷（NO. 6）	RS-4	※						1						
AL6	低圧電灯電流（NO. 6）	RS-4	※							1					
30ML6	低圧電灯MCCBトリップ（NO. 6）	RS-4	※						1						
89L7	非常電灯負荷開閉器（NO. 7）	RS-4	NO. 7 非常電灯盤					1							
37L7	非常電灯ヒューズ断（NO. 7）	RS-4	※						1						
51GL7	非常電灯変圧器漏電（NO. 7）	RS-4	※						1						
26TL7	非常電灯変圧器温度異常（NO. 7）	RS-4	※						1						
49L7.1	非常電灯過負荷（NO. 7）	RS-4	※						1						
49L7.2	非常電灯過負荷（NO. 7）	RS-4	※						1						
AL7.1	低圧電灯電流（NO. 7）	RS-4	※							1					
AL7.2	低圧電灯電流（NO. 7）	RS-4	※							1					
30ML7	低圧電灯MCCBトリップ（NO. 7）	RS-4	※						1						
52L7.1	非常電灯MG	RS-4	※					1							
89M1	非常動力負荷開閉器（NO. 1）	RS-4	NO. 1 非常動力盤					1							
37M1	非常動力ヒューズ断（NO. 1）	RS-4	※						1						
51GM1	非常動力変圧器漏電（NO. 1）	RS-4	※						1						
26TM1	非常動力変圧器温度異常（NO. 1）	RS-4	※						1						
49M1	非常動力過負荷（NO. 1）	RS-4	※						1						
ALM1	非常動力電流（NO. 1）	RS-4	※							1					
30ME1	非常動力MCCBトリップ（NO. 1）	RS-4	※						1						
89M2	非常動力負荷開閉器（NO. 2）	RS-4	NO. 2 非常動力盤					1							
37M2	非常動力ヒューズ断（NO. 2）	RS-4	※						1						
51GM2	非常動力変圧器漏電（NO. 2）	RS-4	※						1						
26TM2	非常動力変圧器温度異常（NO. 2）	RS-4	※						1						
49M2	非常動力過負荷（NO. 2）	RS-4	※						1						
ALM2	非常動力電流（NO. 2）	RS-4	※							1					
30ME2	非常動力MCCBトリップ（NO. 2）	RS-4	※						1						
89M3	低圧動力負荷開閉器（NO. 1）	RS-4	NO. 1 低圧動力盤					1							
37M3	低圧動力ヒューズ断（NO. 1）	RS-4	※						1						
51GM3	低圧動力変圧器漏電（NO. 1）	RS-4	※						1						
26TM3	低圧動力変圧器温度異常（NO. 1）	RS-4	※						1						
49M3	低圧動力過負荷（NO. 1）	RS-4	※						1						
ALM3	低圧動力電流（NO. 1）	RS-4	※							1					
30MP1	低圧動力MCCBトリップ（NO. 1）	RS-4	※						1						
89M4	低圧動力負荷開閉器（NO. 2）	RS-4	NO. 2 低圧動力盤					1							
37M4	低圧動力ヒューズ断（NO. 2）	RS-4	※						1						
51GM4	低圧動力変圧器漏電（NO. 2）	RS-4	※						1						
26TM4	低圧動力変圧器温度異常（NO. 2）	RS-4	※						1						
49M4	低圧動力過負荷（NO. 2）	RS-4	※						1						
ALM4	低圧動力電流（NO. 2）	RS-4	※							1					
30MP2	低圧動力MCCBトリップ（NO. 2）	RS-4	※						1						
	直流電源装置MCCBトリップ	RS-4	直流電源装置						1						
	直流電源装置整流器故障	RS-4	※						1						
	直流電源装置整流器過電圧	RS-4	※												
	直流電源装置蓄電池温度上昇	RS-4	※												
	直流電源装置蓄電池電圧低下	RS-4	※												
	直流電源装置負荷高電圧	RS-4	※												
	直流電源装置負荷低電圧	RS-4	※												
	UPS整流装置運転	RS-4	無停電電源装置												
	UPSインバーター運転	RS-4	※					1							
	UPSバイパス給電	RS-4	※												
	UPS交流出力	RS-4	※							1					
	UPS一括警報	RS-4	※						1						
	非常用発電機 電圧確立	RS-4	発電機盤					1							
	非常用発電機 運転中	RS-4	※						1						
	非常用発電機VCB 52G	RS-4	※						1						
	非常用発電機 電圧	RS-4	※							1					
	非常用発電機 電流	RS-4	※							1					
	非常用発電機 電力	RS-4	※							1					
	非常用発電機 力率	RS-4	※							1					
	非常用発電機 周波数	RS-4	※							1					
	非常用発電機 発電電力量	RS-4	※								1				10KWH/1P

中央管理点入出力一覽表（2）

記 号	名 称	リモート盤	盤	取合 回路	操 作			表 示			計測入力		計量	グラフィック パネル		備 考
					設定	切 換	弁 停	状態	警 報	故障	4- 20mA	他		操作	状態	
	非常用発電機 運転時間	RS-4	＃									1				常時接点／中央監視で時間計リット
	非常用発電機 重故障	RS-4	＃					1								
	非常用発電機 中軽故障	RS-4	＃					1								
	非常用発電機始動用蓄電池一括故障	RS-4	蓄電池盤					1								
	分電盤 停電切替 L-B2-11	RS-1	L-B2-11		2			2								
	分電盤 停電切替 L-B2-14	RS-1	L-B2-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-B1-11	RS-1	L-B1-11		2			2								
	分電盤 停電切替 L-B1-12	RS-1	L-B1-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-B1-13	RS-1	L-B1-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-B1-15	RS-1	L-B1-15		1			1								
	分電盤 停電切替 L-11-11	RS-1	L-11-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-11-12	RS-1	L-11-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-11-13	RS-1	L-11-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-11-14	RS-1	L-11-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-11-15	RS-1	L-11-15		1			1								
	分電盤 停電切替 L-11-16	RS-1	L-11-16		1			1								
	分電盤 停電切替 L-11-17	RS-1	L-11-17		1			1								
	分電盤 停電切替 L-12-11	RS-1	L-12-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-12-12	RS-1	L-12-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-12-13	RS-1	L-12-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-12-14	RS-1	L-12-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-13-11	RS-1	L-13-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-13-12	RS-1	L-13-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-13-13	RS-1	L-13-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-13-14	RS-1	L-13-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-13-15	RS-1	L-13-15		1			1								
	分電盤 停電切替 L-13-16	RS-1	L-13-16		1			1								
	分電盤 停電切替 L-M-14-1	RS-1	L-M-14-1		1			1								
	分電盤 停電切替 L-14-11 (金融機関1)	RS-1	L-14-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-14-12 (金融機関2)	RS-1	L-14-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-21-11	RS-2	L-21-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-21-12	RS-2	L-21-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-21-13	RS-2	L-21-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-21-14	RS-2	L-21-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-21-15	RS-2	L-21-15		1			1								
	分電盤 停電切替 L-21-16 (レストラン)	RS-2	L-21-16		1			1								
	分電盤 停電切替 L-22-11	RS-2	L-22-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-22-12	RS-2	L-22-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-22-13	RS-2	L-22-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-22-14	RS-2	L-22-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-23-11	RS-2	L-23-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-23-12	RS-2	L-23-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-23-13	RS-2	L-23-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-23-14	RS-2	L-23-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-23-15	RS-2	L-23-15		1			1								
	分電盤 停電切替 L-31-11	RS-3	L-31-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-31-12	RS-3	L-31-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-31-13	RS-3	L-31-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-31-14	RS-3	L-31-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-31-15	RS-3	L-31-15		1			1								
	分電盤 停電切替 L-31-16	RS-3	L-31-16		1			1								
	分電盤 停電切替 L-31-17	RS-3	L-31-17		1			1								
	分電盤 停電切替 L-31-18	RS-3	L-31-18		1			1								
	分電盤 停電切替 L-31-19	RS-3	L-31-19		1			1								
	分電盤 停電切替 L-31-20	RS-3	L-31-20		1			1								
	分電盤 停電切替 L-32-11	RS-3	L-32-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-32-12	RS-3	L-32-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-32-13	RS-3	L-32-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-32-14	RS-3	L-32-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-33-11	RS-3	L-33-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-33-12	RS-3	L-33-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-33-13	RS-3	L-33-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-33-14	RS-3	L-33-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-33-15	RS-3	L-33-15		1			1								
	分電盤 停電切替 L-41-11	RS-4	L-41-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-41-12	RS-4	L-41-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-41-13	RS-4	L-41-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-41-14	RS-4	L-41-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-42-11	RS-4	L-42-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-42-12	RS-4	L-42-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-43-11	RS-4	L-43-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-43-12	RS-4	L-43-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-43-14	RS-4	L-43-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-51-11	RS-5	L-51-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-51-12	RS-5	L-51-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-51-13	RS-5	L-51-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-51-14	RS-5	L-51-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-52-11	RS-5	L-52-11		1			1								
	分電盤 停電切替 L-52-12	RS-5	L-52-12		1			1								
	分電盤 停電切替 L-52-13	RS-5	L-52-13		1			1								
	分電盤 停電切替 L-52-14	RS-5	L-52-14		1			1								
	分電盤 停電切替 L-52-15	RS-5	L-52-15		1			1								
	分電盤 停電切替 L-53-11	RS-5	L-53-11		1			1								

記 号	名 称	リモート盤	盤	取合 回路	操 作			表 示			計 測 入 力		計 量		グラフィック パネル		備 考
					設 定	切 換	発 生	状 態	警 報	故 障	4- 20mA	他		操 作	状 態	警 報	
	分電盤 停電切替 L-61-1-1	RS-6	L-61-1-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-61-1-2	RS-6	L-61-1-2					1									
	分電盤 停電切替 L-61-1-3	RS-6	L-61-1-3		1			1									
	分電盤 停電切替 L-61-1-4	RS-6	L-61-1-4		1			1									
	分電盤 停電切替 L-61-1-5	RS-6	L-61-1-5		1			1									
	分電盤 停電切替 L-62-2-1	RS-6	L-62-2-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-62-2-12	RS-6	L-62-2-12		1			1									
	分電盤 停電切替 L-62-2-13	RS-6	L-62-2-13		1			1									
	分電盤 停電切替 L-62-2-14	RS-6	L-62-2-14		1			1									
	分電盤 停電切替 L-63-3-1	RS-6	L-63-3-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-71-1-1	RS-7	L-71-1-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-71-1-2	RS-7	L-71-1-2		1			1									
	分電盤 停電切替 L-71-1-3	RS-7	L-71-1-3		1			1									
	分電盤 停電切替 L-72-2-1	RS-7	L-72-2-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-72-2-12	RS-7	L-72-2-12		1			1									
	分電盤 停電切替 L-72-2-13	RS-7	L-72-2-13		1			1									
	分電盤 停電切替 L-72-2-14	RS-7	L-72-2-14		1			1									
	分電盤 停電切替 L-81-1-1	RS-8	L-81-1-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-81-1-2	RS-8	L-81-1-2		1			1									
	分電盤 停電切替 L-81-1-3	RS-8	L-81-1-3		1			1									
	分電盤 停電切替 L-81-1-4	RS-8	L-81-1-4		1			1									
	分電盤 停電切替 L-82-2-1	RS-8	L-82-2-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-82-2-12	RS-8	L-82-2-12		1			1									
	分電盤 停電切替 L-82-2-13	RS-8	L-82-2-13		1			1									
	分電盤 停電切替 L-82-2-14	RS-8	L-82-2-14		1			1									
	分電盤 停電切替 L-91-1-1	RS-9	L-91-1-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-91-1-2	RS-9	L-91-1-2		1			1									
	分電盤 停電切替 L-91-1-3	RS-9	L-91-1-3		1			1									
	分電盤 停電切替 L-92-2-1	RS-9	L-92-2-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-92-2-12	RS-9	L-92-2-12		1			1									
	分電盤 停電切替 L-92-2-13	RS-9	L-92-2-13		1			1									
	分電盤 停電切替 L-92-2-14	RS-9	L-92-2-14		1			1									
	分電盤 停電切替 L-101-1-1	RS-10	L-101-1-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-101-1-2	RS-10	L-101-1-2		1			1									
	分電盤 停電切替 L-101-1-3	RS-10	L-101-1-3		1			1									
	分電盤 停電切替 L-102-2-1	RS-10	L-102-2-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-102-2-12	RS-10	L-102-2-12		1			1									
	分電盤 停電切替 L-102-2-13	RS-10	L-102-2-13		1			1									
	分電盤 停電切替 L-102-2-14	RS-10	L-102-2-14		1			1									
	分電盤 停電切替 L-111-1-1	RS-11	L-111-1-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-111-1-2	RS-11	L-111-1-2		1			1									
	分電盤 停電切替 L-111-1-3	RS-11	L-111-1-3		1			1									
	分電盤 停電切替 L-111-1-4	RS-11	L-111-1-4		1			1									
	分電盤 停電切替 L-112-2-1	RS-11	L-112-2-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-112-2-12	RS-11	L-112-2-12		1			1									
	分電盤 停電切替 L-112-2-13	RS-11	L-112-2-13		1			1									
	分電盤 停電切替 L-121-1-1	RS-12	L-121-1-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-121-1-2	RS-12	L-121-1-2		1			1									
	分電盤 停電切替 L-121-1-3	RS-12	L-121-1-3		1			1									
	分電盤 停電切替 L-121-1-4	RS-12	L-121-1-4		1			1									
	分電盤 停電切替 L-122-2-1	RS-12	L-122-2-1		1			1									
	分電盤 停電切替 L-122-2-12	RS-12	L-122-2-12		1			1									
	分電盤 停電切替 L-122-2-13	RS-1	L-122-2-13		1			1									
	動力盤 トリップ警報 P-B2-4	RS-1	P-B2-4						1								
	動力盤 トリップ警報 P-B2-5	RS-1	P-B2-5							1							
	動力盤 トリップ警報 P-B1-3	RS-1	P-B1-3								1						
	動力盤 トリップ警報 P-61-5	RS-6	P-61-5									1					
	< 地下 2 階 >																
調湿外気処理機 (LEU-B2-1)	書 庫	RS-6	空調用 I / F		9		9	9	9								
調湿外気処理機 (LEU-B2-2)	地下倉庫 (1)	RS-6	空調用 I / F		7		7	7	7								
	< 地下 1 階 >																
室内機 (EHP-B1-1)	ガードマン控室、清掃員控室	RS-6	空調用 I / F		2	2	2	2	2	2							
調湿外気処理機 (LEU-B1-1)	大工室	RS-6	空調用 I / F		1		1	1	1								
	< 1 階 >																
室内機 (EHP-1-3)	売店	RS-6	空調用 I / F		2	2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-1-4d)	1階ロビー	RS-6	空調用 I / F			1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-1-1b)	市民会議室	RS-6	空調用 I / F		2	2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-1-1a)	観覧スペース	RS-6	空調用 I / F		2	2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-1-1c)	相談室 (1)	RS-6	空調用 I / F			1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-1-1c)	相談室 (2)	RS-6	空調用 I / F		2	2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-1-1a, 2a, 3a)	執務室 (1)	RS-6	空調用 I / F		1	6	1	6	1	6	1	6					
室内機 (GHP-1-3b)	戸籍倉庫	RS-6	空調用 I / F			1	1	1	1	1							
調湿外気処理機 (LEU-1-1)	戸籍倉庫	RS-6	空調用 I / F			1		1	1	1							1台調湿外気処理機 (LEU-1-1)
室内機 (GHP-4d, 5a)	通路 (1)	RS-6	空調用 I / F		3	3	3	3	3	3							
室内機 (GHP-1-4a)	展示コーナー	RS-6	空調用 I / F			2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-4, 5系統)	エントランスホール	RS-6	空調用 I / F		1	1	1	1	1	1	1	1					
室内機 (GHP-1-4c, 5c)	通路 (2)	RS-6	空調用 I / F			2	2	2	2	2	2						
室内機 (GHP-1-2c)	共用相談室 (1)	RS-6	空調用 I / F			1	1	1	1	1	1						
室内機 (GHP-1-5a)	E Vホール	RS-6	空調用 I / F			1	1	1	1	1	1						
室内機 (GHP-1-7b)	共用相談室 (2)	RS-6	空調用 I / F			1		1	1	1	1						
室内機	金融機関テナント (2)	RS-6	空調用 I / F		2	2	2	2	2	2							
室内機	金融機関テナント (1)	RS-6	空調用 I / F		2	2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-1-6a, 7a)	執務室 (2)	RS-6	空調用 I / F		1	2	1	2	1	2	1	2					
室内機 (GHP-1-1a, 2a)	空調機械室	RS-6	空調用 I / F		2	2	2	2	2	2							

	食 社 名	工事場所	工事名	作製年月日	図面番号
			図面名 中央監視設備ポイント表（２）	縮 尺 - on A1 - on A3	

中央管理点入出力一覧表（３）

記 号	名 称	リモート盤	盤	取合 回路	操作					表示	計測入力 4～ 20mA	計量	グラフィック パネル			備 考
					設定	切換	発停	状態	警報				操作	状態	警報	
	< 2 階 >															
室内機 (GHP-2-1b)	共用会議室（３）	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-2-1a, 2a, 3a)	執務室（３）	RS-7	空調用 I / F		2	2	2	2	2	2						
室内機 (GHP-2-4b)	通路（４）	RS-7	空調用 I / F		3	3	3	3	3							
室内機 (GHP-2-3c)	保護課相談室	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-2-3a)	相談待合い	RS-7	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-2-8a)	こども家庭センターなは	RS-7	空調用 I / F		6	6	6	6	6							
室内機 (GHP-2-9a)	こども家庭センターなは	RS-7	空調用 I / F		3	3	3	3	3							
室内機 (GHP-2-7d)	休憩室	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-2-3b)	共用相談室（１）	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-2-4a)	通路（３）	RS-7	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-2-5a)	執務室（５）	RS-6	空調用 I / F		4	4	4	4	4							
室内機 (GHP-2-4b)	通路（５）	RS-7	空調用 I / F		3	3	3	3	3							
室内機 (GHP-2-5b, 6a, 7a)	執務室（４）	RS-7	空調用 I / F		10	10	10	10	10							
室内機 (GHP-2-6b)	共用相談室（２）	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-2-7b)	重荷重物	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-2-7b)	審査室（１）	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-2-7b)	審査室（２）	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-2-7b)	書庫	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-2-7c)	共用会議室（１）	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-2-7c)	共用会議室（２）	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-2-1a, 2a)	空調機械室	RS-7	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
	< 3 階 >															
室内機 (GHP-3-1b)	共用会議室（７）	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-3-1c)	審査室	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-3-1a, 2a, 3a)	執務室（７）	RS-7	空調用 I / F		2	6	2	6	2	6						
室内機 (GHP-3-3b)	納税課倉庫	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-3-4a)	通路（７）	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-3-4a)	待合ロビー	RS-12	空調用 I / F		5	5	5	5	5							
室内機 (GHP-3-1d)	共用相談室（１）	RS-7	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-3-7e)	共用相談室（２）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-3-7f)	休憩室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-3-5a)	執務室（６）	RS-12	空調用 I / F		4	4	4	4	4							
室内機 (GHP-3-5b, 6a, 7a)	執務室（８）	RS-12	空調用 I / F		1	3	1	3	1	3						
室内機 (GHP-3-7e)	相談室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-3-7b)	スキヤニングルーム	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-3-7a)	市民税給報部室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-3-7c)	勧告センター	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-3-7d)	共用会議室（４）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-3-7d)	共用会議室（５）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-3-1a, 2a)	空調機械室	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
	< 4 階 >															
室内機 (GHP-4-1f)	議会ロビー	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-2a)	委員会室（１）	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-4-2a)	委員会室（２）	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-4-2b)	委員会室（３）	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-4-2a)	委員会室（４）	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-4-1b)	副議長室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-1c)	議長室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-1a)	応接室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-1a)	議会事務局	RS-12	空調用 I / F		3	3	3	3	3							
室内機 (GHP-4-1e)	市民相談室（１）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-1a)	ホワイエ	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-1d)	議会図書室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-3a)	議場	RS-12	空調用 I / F		4	4	4	4	4							
室内機 (GHP-1-3c, 3d)	4階、5階傍聴席	RS-12	空調用 I / F		10	10	10	10	10							
室内機 (GHP-4-3b)	4階控室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-4b)	市民相談室（２）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-4b)	市民相談室（３）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-4a)	委員会室（５）	RS-12	空調用 I / F		4	4	4	4	4							
室内機 (GHP-4-4b)	会派室（１）	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-4-4c, 5a)	会派室（２）	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-4-5a)	会派室（３）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-5a)	会派室（４）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-5a)	会派室（５）	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-4-5a)	会派室（６）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-5a)	会派室（７）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-4-6a)	共用会議室（７）	RS-12	空調用 I / F		4	4	4	4	4							
室内機 (GHP-4-6c)	P C保管庫	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-4-1a, 2a)	電気室	RS-6	空調用 I / F		6	6	6	6	6							
室内機 (GHP-4-1a, 2a)	空調機械室	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
	< 5 階 >															
室内機 (EHP-5-1c)	市民防災室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (EHP-5-1b)	防災無線室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (EHP-5-1a)	庁議室	RS-12	空調用 I / F		3	3	3	3	3							
室内機 (EHP-5-3a)	市長室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (EHP-5-3a)	応接室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-5-2e)	秘書広報課	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-5-2b)	来賓待合室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-5-2c)	副市長室（１）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-5-2c)	副市長室（２）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-5-2a)	執務室（１０）	RS-12	空調用 I / F		3	3	3	3	3							
室内機 (GHP-5-2d)	共用相談室（１）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-5-5c)	共用相談室（２）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-5-5c)	記者室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-5-6e)	帳票保管庫	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							

記 号	名 称	リモート盤	盤	取合 回路	操作					表示	計測入力 4～ 20mA	計量	グラフィック パネル			備 考
					設定	切換	発停	状態	警報				操作	状態	警報	
室内機 (GHP-5-6d)	作業室	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-5-6b)	I / O 室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-5-6a)	印刷室	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-5-6c)	ラインプリンタ室	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
室内機 (GHP-5-5b)	入札室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-5-3a)	電話交換室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-5-3a)	電話交換手控室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (EHP-5-2)	電話交換器置場	RS-6	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-5-3a)	休憩室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-5-3a, 4a, 5a)	執務室（１１）	RS-12	空調用 I / F		1	3	1	3	1	3						
室内機 (GHP-5-1a, 2a)	空調機械室	RS-12	空調用 I / F		2	2	2	2	2							
	< 6 階 >															
室内機 (GHP-6-1a, 2a)	執務室（１２）	RS-12	空調用 I / F		1	3	1	3	1	3						
室内機 (GHP-6-1a)	情報政策課オペレーションルーム	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-6-1a)	審査室	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-6-2a)	共用会議室（１１）	RS-12	空調用 I / F		3	3	3	3	3							
室内機 (GHP-6-2b)	共用相談室（１）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							
室内機 (GHP-6-4c)	共用相談室（２）	RS-12	空調用 I / F		1	1	1	1	1							

中央管理点入出力一覽表（4）

記 号	名 称	リモート盤	盤	取合 回路	操 作			表 示		計測入力 4～ 20mA	計量 他	グラフィック パネル			備 考
					設定	切換	発停	状態	警報			故障	操作	状態	
FE-B2-4	換気機械室(1)	RS-1	P-B2-3					1	1	1					
FE-B2-4	換気機械室(1)	RS-1	P-B2-3					1	1	1					
FE-B3-1	充気室	RS-1	P-B2-8					7	7	7					
FS-B2-3	送風機(3'2F-3室)	RS-1	P-B2-7					1	1	1					
	<地下1階>														
FE-B1-4	排風機	RS-1	P-B1-1					1	1	1					
FE-B1-4	排風機	RS-1	P-B1-1					1	1	1					
FE-B1-4	排風機	RS-1	P-B1-2					1	1	1	1				
FE-B1-4	排風機	RS-1	P-B1-2					1	1	1	1				
FSM-1	排煙機	RS-1	P-B1-3					1	1	1					
FE-B1-5	排風機(排煙機械室(2))	RS-1	P-B2-7					1	1	1					FS-B2-3と連動
	<1階>														
FE-1-18	排風機	RS-1	P-11-1					1	1	1	1				
FE-1-18	排風機	RS-1	P-11-1					1	1	1	1				
FE-1-18	排風機	RS-1	P-11-1					1	1	1	1				
FE-1-18	排風機	RS-1	P-11-1					1	1	1	1				
FE-1-19	排風機	RS-1	P-11-1					1	1	1	1				
FE-1-3	排風機	RS-1	P-11-1					1	1	1	1				
FE-1-4	排風機	RS-1	P-11-1					1	1	1	1				
FE-1-5	排風機	RS-1	P-11-1					1	1	1	1				
FE-1-6	排風機	RS-1	P-11-1					1	1	1	1				
FE-1-12	排風機	RS-1	P-11-1					1	1	1	1				
	<2階>														
FE-2-14	排風機	RS-2	P-21-1					1	1	1	1				
FE-2-14	排風機	RS-2	P-21-1					1	1	1	1				
FE-2-14	排風機	RS-2	P-21-1					1	1	1	1				
FE-2-14	排風機	RS-2	P-21-1					1	1	1	1				
FE-2-7	排風機	RS-2	P-21-1					1	1	1	1				
FE-2-10	排風機	RS-2	P-21-1					1	1	1	1				
FE-2-12	排風機	RS-2	P-21-1					1	1	1	1				
	<3階>														
FE-3-13	排風機	RS-3	P-31-1					1	1	1	1				
FE-3-13	排風機	RS-3	P-31-1					1	1	1	1				
FE-3-13	排風機	RS-3	P-31-1					1	1	1	1				
FE-3-13	排風機	RS-3	P-31-1					1	1	1	1				
FE-3-5	排風機	RS-3	P-31-1					1	1	1	1				
FE-3-6	排風機	RS-3	P-31-1					1	1	1	1				
FE-3-7	排風機	RS-3	P-31-1					1	1	1	1				
FE-3-11	排風機	RS-3	P-31-1					1	1	1	1				
	<4階>														
FE-4-16	排風機	RS-4	P-41-1					1	1	1	1				
FE-4-16	排風機	RS-4	P-41-1					1	1	1	1				
FE-4-16	排風機	RS-4	P-41-1					1	1	1	1				
FE-4-16	排風機	RS-4	P-41-1					1	1	1	1				
FE-4-4	排風機	RS-4	P-41-1					1	1	1	1				
FE-4-5	排風機	RS-4	P-41-1					1	1	1	1				
FE-4-14	排風機	RS-4	P-41-1					1	1	1	1				
FE-4-8	排風機	RS-4	P-41-2					1	1	1	1				
FE-4-17	排風機	RS-4	P-41-2					1	1	1	1				
FE-4-7	排風機	RS-4	P-41-1					1	1	1					発電機室9-Fで発停
FE-4-18	排風機(電気室)	RS-4	P-41-1					1	1	1					
BF-4-1	送風機	RS-4	P-41-1					1	1	1					GHPO-4-1aと連動
	<5階>														
FE-5-21	排風機	RS-5	P-51-1					1	1	1	1				
FE-5-2	排風機	RS-5	P-51-1					1	1	1	1				
FE-5-2	排風機	RS-5	P-51-1					1	1	1	1				
FE-5-2	排風機	RS-5	P-51-1					1	1	1	1				
FE-5-2	排風機	RS-5	P-51-1					1	1	1	1				
FE-5-1	排風機	RS-5	P-51-1					1	1	1	1				
FE-5-15	排風機	RS-5	P-51-1					1	1	1	1				
FE-5-16	排風機	RS-5	P-51-1					1	1	1	1				
FE-5-19	排風機	RS-5	P-51-1					1	1	1	1				
BF-5-1	送風機	RS-5	P-51-1					1	1	1	1				GHPO-5-2aと連動
	<6階>														
FE-6-14	排風機	RS-6	P-61-1					1	1	1	1				
FE-6-14	排風機	RS-6	P-61-1					1	1	1	1				
FE-6-10	排風機	RS-6	P-61-1					1	1	1	1				
FE-6-6	排風機	RS-6	P-61-1					1	1	1	1				
FE-6-7	排風機	RS-6	P-61-1					1	1	1	1	20mA			
FE-6-8	排風機	RS-6	P-61-1					1	1	1	1				
FE-6-11	排風機	RS-6	P-61-1					1	1	1	1				
FE-6-5	排風機	RS-6	P-61-6					1	1	1					
FSM-2	排煙機	RS-6	P-61-5					1	1	1					
BF-6-1	送風機	RS-6	P-61-1					1	1	1					GHPO-6-2aと連動
	<7階>														
FE-7-7	排風機	RS-7	P-71-1					1	1	1	1				
FE-7-2	排風機	RS-7	P-71-1					1	1	1	1				
FE-7-3	排風機	RS-7	P-71-1					1	1	1	1				
	<8階>														
FE-8-7	排風機	RS-8	P-81-1					1	1	1	1				
FE-8-2	排風機	RS-8	P-81-1					1	1	1	1				
FE-8-3	排風機	RS-8	P-81-1					1	1	1	1				

記 号	名 称	リモート盤	盤	取合 回路	操 作			表 示		計測入力 4－ 他	計量	グラフィック パネル	備 考				
					設定	切換	発停	状態	警報				故障	操作	状態	警報	
	<9階>																
FE-9-7	排風機	RS-9	P-91-1				1	1	1	1							
FE-9-2	排風機	RS-9	P-91-1				1	1	1	1							
FE-9-3	排風機	RS-9	P-91-1				1	1	1	1							
	<10階>																
FE-10-7	排風機	RS-10	P-101-1				1	1	1	1							
FE-10-2	排風機	RS-10	P-101-1				1	1	1	1							
FE-10-3	排風機	RS-10	P-101-1				1	1	1	1							
	<11階>																
FE-11-6	排風機	RS-11	P-111-1				1	1	1	1							
FE-11-2	排風機	RS-11	P-111-1				1	1	1	1							
FE-11-3	排風機	RS-11	P-111-1				1	1	1	1							
	<12階>																
FE-PH-2	排風機	RS-12	P-121-1				1	1	1	1							
FE-PH-2	排風機	RS-12	P-121-1				1	1	1	1							
FE-12-3	排風機	RS-12	P-121-1				1	1	1	1							
FE-12-4	排風機	RS-12	P-121-1				1	1	1	1							
PU-1	給水加圧ポンプ No.1 (上水用)	RS-4	付属盤				1		1								
PU-1	給水加圧ポンプ No.2 (上水用)	RS-4	付属盤				1		1								
TW-1	受水槽 満水	RS-4	付属盤						1								
TW-1	受水槽 減水	RS-4	付属盤						1								
PU-2	給水加圧ポンプ No.1 (中水・低層階用)	RS-1	付属盤				1		1								
PU-2	給水加圧ポンプ No.2 (中水・低層階用)	RS-1	付属盤				1		1								
	中水槽 満水	RS-1	付属盤						1								
	中水槽 減水	RS-1	付属盤						1								
PU-3	給水加圧ポンプ No.1 (中水・高層階用)	RS-1	付属盤				1		1								
PU-3	給水加圧ポンプ No.2 (中水・高層階用)	RS-1	付属盤				1		1								
PD-1-1	汚水ポンプ No.1	RS-1	付属盤				1		1								
PD-1-1	汚水ポンプ No.2	RS-1	付属盤				1		1								
	汚水槽 満水	RS-1	付属盤						1								
PD-1-2	汚水ポンプ No.1	RS-1	付属盤				1		1								
PD-1-2	汚水ポンプ No.2	RS-1	付属盤				1		1								
	汚水槽 満水	RS-1	付属盤						1								
PD-2-1-1	雨水排水ポンプ No.1	RS-1	付属盤				1		1								
PD-2-1-1	雨水排水ポンプ No.2	RS-1	付属盤				1		1								
	雨水排水槽 満水	RS-1	付属盤						1								
PD-2-1-2	雨水排水ポンプ No.1	RS-1	付属盤				1		1								
PD-2-1-2	雨水排水ポンプ No.2	RS-1	付属盤				1		1								
	雨水排水槽 満水	RS-1	付属盤						1								
PD-2-2-1	雨水排水ポンプ No.1	RS-1	付属盤				1		1								
PD-2-2-1	雨水排水ポンプ No.2	RS-1	付属盤				1		1								
	雨水排水槽 満水	RS-1	付属盤						1								
PD-2-2-2	雨水排水ポンプ No.1	RS-1	付属盤				1		1								
PD-2-2-2	雨水排水ポンプ No.2	RS-1	付属盤				1		1								
	雨水排水槽 満水	RS-1	付属盤						1								
PD-2-2-3	雨水排水ポンプ No.1	RS-1	付属盤				1		1								
PD-2-2-3	雨水排水ポンプ No.2	RS-1	付属盤				1		1								
	雨水排水槽 満水	RS-1	付属盤						1								
PD-2-2-4	雨水排水ポンプ No.1	RS-1	付属盤				1		1								
PD-2-2-4	雨水排水ポンプ No.2	RS-1	付属盤				1		1								
	雨水排水槽 満水	RS-1	付属盤						1								
PD-2-2-5	雨水排水ポンプ No.1	RS-1	付属盤				1		1								
PD-2-2-5	雨水排水ポンプ No.2	RS-1	付属盤				1		1								
	雨水排水槽 満水	RS-1	付属盤						1								
WM	2階厨房水速メーター	RS-2	本体								1						
GM	2階厨房ガスメーター	RS-2	本体								1						
	火災信号	RS-1							1	5						B3階～12階	
	ガス消火火災信号	RS-4							3							1階戸籍倉庫、4階電気室、6階+バ+室	
ESV	緊急遮断弁(δ'ス) 閉信号	RS-1							1								
	弁圧防止用遮断弁(δ'ス) 閉信号	RS-1							1								
	緊急遮断弁(給水) 閉信号	RS-4							1								

	会 社 名	工事場所	工事名	作製年月日	図面番号
			図面名 中央監視設備ポイント表（４）	縮 尺 - on A1 - on A3	

中央管理点入出力一覽表（5）

記 号	名 称	リモート盤	盤	取合 回路	操 作			表 示		計測入力		計量	グラフィック パネル		備 考
					設定	切換	発停	状態	警報	故障	4- 20mA		他	操作	
	< 1 階 >														
全熱交換器	売店	R S - 1	HEU-1-1(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	市民会議室	R S - 1	HEU-1-2(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	金駐機関 (2)	R S - 1	HEU-1-5(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	金融機関 (1)	R S - 1	HEU-1-6(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
	< 2 階 >														
全熱交換器	共用会議室 (3)	R S - 2	HEU-2-2(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	書庫	R S - 2	HEU-2-3(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	審査室 (1)	R S - 2	HEU-2-4(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	審査室 (2)	R S - 2	HEU-2-5(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	レストラン	R S - 2	HEU-2-6(対象機)				4	4	4	4					故障、警報一括
全熱交換器	重荷重物	R S - 2	HEU-2-7(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
	< 3 階 >														
全熱交換器	共用会議室 (6)	R S - 3	HEU-3-2(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	スキャニングルーム	R S - 3	HEU-3-3(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	市民税給報部屋	R S - 3	HEU-3-4(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	勧告センター	R S - 3	HEU-3-5(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	審査室	R S - 3	HEU-3-6(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
	< 4 階 >														
全熱交換器	副議長室	R S - 4	HEU-4-1(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	議長室	R S - 4	HEU-4-2(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	応接室	R S - 4	HEU-4-3(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	議会図書室	R S - 4	HEU-4-4(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	委員会室 (1)	R S - 4	HEU-4-5(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	委員会室 (2)	R S - 4	HEU-4-6(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	委員会室 (3)	R S - 4	HEU-4-7(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	委員会室 (4)	R S - 4	HEU-4-8(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	委員会室 (5)	R S - 4	HEU-4-9(対象機)				2	2	2	2					故障、警報一括
全熱交換器	会議室 (1)	R S - 4	HEU-4-10(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	会議室 (1)	R S - 4	HEU-4-11(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	会議室 (1)	R S - 4	HEU-4-12(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	会議室 (1)	R S - 4	HEU-4-13(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	会議室 (2)	R S - 4	HEU-4-14(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	会議室 (3)	R S - 4	HEU-4-15(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	会議室 (4)	R S - 4	HEU-4-16(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	会議室 (5)	R S - 4	HEU-4-17(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	会議室 (6)	R S - 4	HEU-4-18(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	会議室 (7)	R S - 4	HEU-4-19(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	共用会議室 (7)	R S - 4	HEU-4-20(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
	< 5 階 >														
全熱交換器	防災無線室	R S - 5	HEU-5-1(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	庁議室	R S - 5	HEU-5-2(対象機)				2	2	2	2					故障、警報一括
全熱交換器	市長室	R S - 5	HEU-5-3(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	応接室	R S - 5	HEU-5-4(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	副市長室 (1)	R S - 5	HEU-5-5(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	副市長室 (2)	R S - 5	HEU-5-6(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	入札室	R S - 5	HEU-5-7(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	休憩室	R S - 5	HEU-5-8(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	電話交換室	R S - 5	HEU-5-9(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	電話交換手控室	R S - 5	HEU-5-10(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
	< 6 階 >														
全熱交換器	共用会議室 (1 1)	R S - 6	HEU-6-1(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	情報政策課	R S - 6	HEU-6-2(対象機)				2	2	2	2					故障、警報一括
全熱交換器	情報政策課オペレーションルーム	R S - 6	HEU-6-3(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	雇用相談室	R S - 6	HEU-6-5(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	共用会議室 (1 2)	R S - 6	HEU-6-6(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	休憩室	R S - 6	HEU-6-7(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	審査室	R S - 6	HEU-6-8(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	統計室	R S - 6	HEU-6-9(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
	< 7 階 >														
全熱交換器	共用会議室 (1 3)	R S - 7	HEU-7-1(対象機)				2	2	2	2					故障、警報一括
全熱交換器	休憩室	R S - 7	HEU-7-2(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
	< 8 階 >														
全熱交換器	共用会議室 (1 4)	R S - 8	HEU-8-1(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	休憩室	R S - 8	HEU-8-2(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
	< 9 階 >														
全熱交換器	共用会議室 (1 5)	R S - 9	HEU-9-1(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	休憩室	R S - 9	HEU-9-2(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器		R S - 9	HEU-9-3(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
	< 1 0 階 >														
全熱交換器	共用会議室 (1 6)	R S - 1 0	HEU-10-1(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	休憩室	R S - 1 0	HEU-10-2(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
	< 1 1 階 >														
全熱交換器	共用会議室 (1 7)	R S - 1 1	HEU-11-1(対象機)				2	2	2	2					故障、警報一括
全熱交換器	外部監査委員室	R S - 1 1	HEU-11-2(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	休憩室	R S - 1 1	HEU-11-3(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	メンタル室	R S - 1 1	HEU-11-4(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	保健室	R S - 1 1	HEU-11-5(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	産業西室	R S - 1 1	HEU-11-6(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
全熱交換器	教育長室	R S - 1 1	HEU-11-7(対象機)				1	1	1	1					故障、警報一括
	< 1 2 階 >														
全熱交換器	共用会議室 (1 8)	R S - 1 2	HEU-12-1(対象機)				4	4	4	4					故障、警報一括
全熱交換器	研修室 (1)	R S - 1 2	HEU-12-2(対象機)				3	3	3	3					故障、警報一括
全熱交換器	研修室 (2)	R S - 1 2	HEU-12-3(対象機)				2	2	2	2					故障、警報一括

[illegible]

	会 社 名	工事場所	工事名	作製年月日	図面番号
			図面名	縮 尺	
			中央監視設備ポイント表（５）	- on A1 - on A3	